# FX-EX57

HDMI USB KVM IP/光纤延长器

尊敬的用户:

感谢您选择 FoxunHD FX-EX57 4K HDMI USB KVM IP/光纤延长器,此《 FX-EX57 用户

手册》会告诉您如何使用 FoxunHD 4K HDMI USB KVM IP/光纤延长器及其功能。

# 目 录

- 1 特点
- 2 规格
- 3 端口说明
- 4 应用场所
- 5 连接与操作
- 6 WEB 用户界面配置
- 7 广播配置集
- 8 包装清单
- 9 产品服务
- 10 保证



#### 1 特点

- 1) 4K HDMI IP 光纤延长器
- 2) USB 2.0 IP 延长器
- 3) 支持单网线 Cat5e/6 网线远距离传输 120m, 支持光纤线传输 60Km(单模)
- 4) 支持 4k@60Hz (YUV 4:2:0)视频输入,支持 4k@30Hz 视频输出
- 5) 兼容 HDCP2.2/HDCP1.4
- 6) 支持双向红外直通(38KHz-56KHz),支持 RS232,网络,按键/红外控制
- 7) 支持红外遥控/按键控制组 ID, LED 显示组 ID
- 8) 支持杜比特, DTS-HD 主音频
- 9) 输入音频: SPDIF5.1 和左右立体声混合通道
- 10) 输出音频: SPDIF5.1 和左右立体声混合通道分离
- 11) 支持单播 , 多播 , 视频墙显示系统(8x16),输出视频 ; 10G IGMP 以太网交换机支持多级 级联
- 12) 支持 3D
- 13) 支持 5V-18V
- 14) 功率: TX:3W RX:3W
- 15) 尺寸(LxWxH):TX:170x109x26 mm;RX:170x109x26mm
- 16) 净重:TX:472.8g; RX:472.3g

#### 2 规格

技术参数	
协议	TCP, UDP, RTSP, RTP, DHCP, IGMP, 多播, IPV4
支持视频格式	4K@30HZ, 1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i
支持音频格式	立体声 192Kbps
HDCP	HDCP 2.2 兼容



IR 频率	38 -56 KHZ		
RS232 波特率	默认 115200bps, 共有 8 种可选		
IP 设置&组 ID 设置			
默认 IP	自动分配		
组 ID	Group 00 $^{\sim}$ group 99		
交换机/路由器要求	支持 IGMP, 支持 DHCP		
发射器连接器			
输入	1xHDMI 母头, 1xUSB B 型, 1x 模拟音频线, 1xSPDIF 音 频输入		
输出	1x RJ45 输出, 1x 光纤输出		
RS232	Phoenix RS232 端口		
TD 47 4L	1x IR TX 端口(支持 38K-56KHz);		
IR ELYP	1x IR RX 端口(支持 38KHz)		
接收器连接器			
输入	1xRJ45 输入, 1x 光纤输入		
输出	1x HDMI 母头, 2x USB A 型, 1xSPDIF 音频输出, 1x 模		
RS232	Phoenix RS232 端口		
TR 红外	1x IR TX 端口(支持 38K-56KHz);		
	1x IR RX 端口(支持 38KHz)		
环境与电力要求			
工作温度	-5 to +35 °C (+23 to +95°F)		
工作湿度	5 to 90%RH(非冷凝)		
电源	DC 5V		
功率	3 w		
物理特性			
尺寸维度	TX: 170x109x26mm ; RX: 170x109x26mm		
净重	TX: 472.8g ; RX:472.3g		

注 1 规格如有变更,恕不另行通知。质量和尺寸是近似的。

# 3 端口说明

## 3.1 面板

EX57-TX

前面板



①数字音频指示灯
 ③模拟音频指示灯
 ⑤红外接收插孔
 ⑦ 红外组控制
 ⑨程序:RS232 控制 ●
 11)LED 显示组 ID
 13)组向下选择
 15)功能按钮●

②数字音频指示灯输入
④模拟音频线路
⑥红外发射插孔
⑧RS232 直通
10)正常:RS232 直通
12)组向下选择
14)功能按钮●
16)数字音频/模拟音频切换●

### 注意:

- 在 "program" 状态下, RS232 控制单元与远程可用改变组 ID
- ❷在 "normal" 状态下, RS232 是直通与远程可用改变组 ID
- ❸ 功能按钮依据 3.2 描写说明表
- ❹ 功能按钮依据 3.2 描写说明表
- ●音频源于 HDMI 默认输入,首次按下转换至数字音频输入和指示灯①亮,第二次按切换至模拟音频输入至

输入指示灯③亮

### 后面板



- ① 重置
- ② 指示光纤输出
- ③ SFP 光纤输出
- ④ Cat5e/6 输入
- ⑤ HDMI 输入
- ⑥ USB B 型输入
- ② DC5V 输入
- ⑧ 指示功率输入

EX57-RX

前面板



### 注意:

● 在 "program" 状态下, RS232 控制单元与远程可用改变组 ID

❷在 "normal" 状态下, RS232 是直通与远程可用改变组 ID

- ❸ 功能按钮依据 3.2 描写说明表
- ④ 功能按钮依据 3.2 描写说明表

●音频源于 HDMI 默认输入,首次按下转换至数字音频输入和指示灯①亮,第二次按切换至模拟音频输入至

输入指示灯③亮



## 后面板

- ① 重置
- ② 指示光纤输出
- ③SFP 光纤输入
- ④Cat5e/6 输入
- ⑤HDMI 输出
- ⑥USB B 型输出
- ⑦DC5V 输入
- ⑧指示电源输入

### 3.2 描述按钮

(主机:发射器;客户端:接收器)

按钮状态为单播模式:HDMI 延长器

默认模式下将显示为绿灯

项目描述:



数字单一传播	按钮状态			
	发射器		接收器	
	按钮一:	按钮二:	按钮一:	按钮二:
短按	远程/回路*	视频模式/	连接:	视频模式/
		图形模式*	断开连接:	图形模式*
			分离	
长按(3 秒)	监视 (开/关)*	防抖	无	防抖
		(1/2/关)*		(1/2/关)*
短按当以太网连接断	支路	支路	支路	支路
开				
长按当以太网连接关	支路	以太网巨型	支路	以太网巨型
闭时		帧		帧
		(开/关)*		(开/关)*
长按启动(按下直到	工程模式*	无	工程模式*	无
红色 LED 闪烁)				
长按启动(按下直到	工程模式 与	无	工程模式	无
红色 LED 与绿色	重置默认*		与	
LED 灯同时闪烁)			重置默认*	

特点按钮特点	描述
远程/回路	当系统所有设置,短按下这个按钮将改变远程/本地回环
监听(开/关)	当系统所有设置与视频显示在客户端. 长按此按钮将为本地回环端口启用监
	听功能。
视频模式/图形模式	用户可以选择改变视频模式/图形模式间使用这个按钮。按钮状态会保存到闪
	存,记录后重启。
	视频模式: FW 将自动带宽和视频质量之间的平衡,确保有流畅的视频游戏体

www.foxunhd.com

	验。
	图形模式: FW 将修复平衡,确保最佳图形/文本观看体验。
防抖动 (1/2/关)	防抖动模式设计与 ATI 图形卡提供抖动输出。抖动输出是用于制造颜色看起来
	比原来的颜色深度。它使用视觉瞬态来创建一个半音的效果。然而,这给视频
	压缩保持低带宽带来了很大的困难,即使源显示是静态的。
	目前,我们只看到抖动输出与 ATI 图形卡。
	为了解决这个问题,AST1500提供防抖动 1 位,2 位,或关闭。
	如果源内容并不产生抖动输出并开启此功能。它将创建一个阻塞效应,因为视
	频引擎无法检测像素的变化。用户可以避免这个问题,关闭此功能。
工程模式	1. 静态 IP: 192.168.0.88
	2.用户可连接 http://192.168.0.88 网址固件更新网页
	3. 固件更新名:
	主机: webfwh.bin
	客户端: webfwc.bin
恢复默认设置	1. 重置任何更改在 SPI 闪光灯设置标志。
	2. 新生成随机 mac,以避免任何可能的 mac 碰撞。重置为默认和重新启动周期
	后,将生成一个新的随机 mac。
以太网巨型帧	1. 此功能只能在 AST1510 以上。AST1500 将旁通这个事件。
	2. 启用/禁用以太网巨型帧 ;



3. 如果链接是坚固的然后启用巨型;如果链接了闪烁的那台车是禁用的。

### 这个设置按钮,不得删除:

根据客户的功能需求。

例子:如果客户有环回功能,比按钮是必需的。

### 按钮状态多播模式: HDMI 延长器:

### 默认模式将用绿色被加亮

#### \* 以下为项目描述

数字多播	按钮状态			
	发射器		接收器	
	按钮一:	按钮二:	按钮一:	按钮二:
短按	远程/回路*	视频模式/	连接开:连接	视频模式/
		图形模式*	连接关: 未连	图形模式*
长按 (3 秒)	监听 (开/关)*	防抖动(1/2/开)	USB 连接	防抖动(1/2/关)*
			(开/关)	
短按当以太网连接关	支路	支路	支路	支路
闭时				



长按当以太网关闭时	支路	以太网巨型帧	支路	以太网巨型帧
		(开/关)*		(开/关)*
长按启动	工程模式*	使用回路 EDID	工程模式*	更新 EDID*
(按下直到红灯闪烁)		(>A1.2)*		
长按启动	工程模式与重置	N/A	工程模式回复默	N/A
(按下直到红灯和绿灯	默认*		认设置*	
闪烁)				

## 描述:

特点 /按钮特点	描述
	当系统所有设置,短按下这个按钮将改变远程/本地回环
监听 (开/关)	当系统所有设置在客户端和视频显示。长按下这个按钮将为本地回环端口启用
	监听功能。
	用户可以选择使用这个按钮改变视频模式/图形模式。按钮状态会保存到闪存,
视频模式/图形模式	记住后重启。
	视频模式:FW 将自动带宽和视频质量之间的平衡,以确保顺利视频游戏体验。
	图形模式:FW 将修复半衡,确保较佳图形/又本观看体验。
防抖 (1/2/关闭)	防抖模式设计与 ATI 图形卡提供抖动输出。抖动输出是用于制造颜色看起来比
	原来的颜色深度。它用视觉瞬态来创建一个半音的效果。然而,这给视频压缩保
	持低带宽带来了很大的困难,即使源显示是静态的。
	当前,我们只看到抖动输出与 ATI 图形卡。
	为了解决这个问题,AST1500提供防抖 1 位,2 位,或关闭。
	如果源内容并不产生抖动输出并开启此功能。它将创建一个阻塞效应,因为视频
	引擎无法检测像素的变化。用户可以避免这个问题,关闭此功能。
使用环回 EDID(>A1.2)	这个功能应该考虑客户端"更新 EDID"功能。



更新 EDID	使用外回 EDID & 更新 EDID 功能定用于多播模式选择显示器/电视 EDID 用
	于系统 EDID 广泛使用。
	任多播设直,也计低分辨率的显示器/电视。例如,1显示器/电视与 /20 p 分
	辨率是 1080 p 的解决方案。请选择最低分辨率的显示器/电视,以确保所有
	的可以显示正确
	客户使用的是 1 对主机/客户端与多播模式,最终用户必须更新 EDID 正确。
	加里不具 它会导致许多兼穷性问题
	如本个定, 口云守玟川 乡末台江问题。
	塌作·
	JATE.
	当系统对多播设置正确,触发按钮事件会正确地显示在客户端,选择的 EDID
	将会更新主机场电可擦只读仔饰器(HU7)
	申请回送 EDID 相同的操作。
	在系统设置中,最后 EDID 电可擦只读存储器将保持更新。如果客户设置这个
	按钮甚至多次,最后一个将应用触发。
USB 连接 开/关)	
	此功能用于 USB 与多播模式设置。
	选择客户端按下 USB 连接,就可以控制和释放控制按 USB 连接。
	其他客户也可以控制按USB连接。将控制转移到任何一个客户机请求USB
	<b>1</b>
	<b>连接。</b>
工程構式	
	2. 其他各户也可以控制按 USB 连接。将控制转移到任何一个各户机请求 USB
	连接
	2. 国供再新 <del>文化<i>包</i>初</del> .
	3. 回件史机义件名称.
	主机.webfwh bin
	字//···································
	合广 <sup>ha.</sup> WebIWC.bill
恢复默认设置	1 重置任何更改在 SPI 闪光灯设置标志。
	2. 里新生成随机 mac,以避免仕何可能的 mac 碰撞。重置为默认和重新启
	动周期后,将生成一个新的随机 mac。



以太网巨型帧	1. 此功能只能在 AST1510 以上。AST1500 将旁通这个事件。
	2. 启用/禁用以太网巨型帧。
	3. 如果链接是坚固的然后启用巨型。如果链接了闪烁的那台车是禁用的。

### 4 应用场所

EX57 HDMI USB KVM IP/光纤延长器,支持 3D,它为超市,大型购物商场,HDTV,STB,DVD 与投影仪工厂等提供视频解决方案,应用于数据控制中心,会议室,教育与培训,高档住宅, 家庭影院等。

### 5 连接与操作

### 5.1 连接

1)检查电源未连接插座

- 2) 设置群发射端/接收端信号扩展和显示。
- 3) 将传感器连接到视频源与 HDMI 电缆,与接收端连接到监视器或显示 HDMI 电缆。

4) 从发射端到 PC 连接 USB 电缆,连接 USB 额外的设备,如 USB 鼠标,USB 键盘和 USB 随身 碟接收机。

- 5)发射端和接收端连接到以太网交换机与网络电缆。
- 6)发射端接电,接收端和所有的连接设备。
- 7)市电并激活所有的连接设备。
- 8)扩展电缆连接红外发射端和红外接收端有线遥控器的接收器。

### 应用







# 应用1:多对多



应用3:KVM



# 应用4:视频墙(限8x16)



## 温馨提示:

1) 请轻插轻拔线缆;

2) 当通电时,请不要插入或拔出 HDMI 线缆;请在断电时连接 HDMI 线。

#### 5.2 IP 配置

4k HDMI 和 IP USB 延长器可以通过局域网配置在同一个子网。

1-1 局域网 IP 地址分配给计算机在同一个子网。发射器和接收器的 IP 地址默认是 B 类网络:

169.254.xxx.xxx

u can get IP settings assigned capability. Otherwise, you ne appropriate IP settings. ) <u>O</u> btain an IP address autor	d automatically if your network supports sed to ask your network administrator for natically
Use the following IP ac	ddress:
P address:	169.254.0 · 221
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	•••
) Obtain DNS server address	s automatically
Preferred DNS server:	
- Alternate DNS server:	

图 1 所示 互联网协议(TCP / IP)属性

1-2 发射端和接收端与以太网交换机连接,然后连接电脑和以太网交换机。

因为这个单位支持 DHCP ( 动态网络协议 ),不同的单位有不同的 IP 地址工厂重置,所以我们首

先需要知道每个单元的 IP 地址。

有两种方式获得的 IP 地址

1)通过"节点列表(Node List)"

打开"工具"中的"节点列表"文件,按两次"Node\_list.bat"进入对话框

#### FX-EX57 用户手册



	node_list				
包含到库中 ▼	共享▼	刻录	新建文件夹		
			名称	修改日期	类型
			cygwin1.dll	2015-08-20 17:41	应用程
			🔄 node_list.bat 🛛 🔺	2015-09-04 15:53	Winde
问的位置			node_list.exe	2015-09-04 15:30	应用稻

# 我们可以看到发射端和接收端的所有的 IP 地址显示波形黑色对话框。

C:\Windows\syst	em32\cmd.exe		
C: Wsers Admini	istrator\Desktop\T00L\node	e_list>node_list.exe	
IP Hostnar	ne Status		
>>>>>			
169.254.8.18	ast3-client824673B6838B	s_srv_on	
169.254.5.205	ast3-client8241D857544E	s_srv_on	
169.254.10.38	ast3-client82FA46FBAB9A	s_srv_on	
169.254.8.180	ast3-gateway0000	s_srv_on	
	ast3-client82767019730B	s_srv_on	
107.254.7.227	asts-gateway1111	s_attaching	
C: Users Admini	istrator\Desktop\TOOL\node	e_list>pause	
Press any key t	o continue		

备注:①若"客户端"的 IP 地址,它是接收端 RX 的 IP 地址

②若为"网关"的 IP 地址,这是发射端 TX 的 IP 地址。

#### 2) 第二种方法

如果 IP 地址与"网关",这是 TX 的 IP 地址。与适当的电缆连接所有设备除视频源,请参考图 2

3) 激活后

设备信息包括发射端和接收端的 IP 地址将显示在右下角。记得发射端和接收端的 IP 地址显示在监视器屏幕

上,然后 HDMI 视频源电缆插入发射端。





图 3 设备 IP 指示

# 1-3 管理员可以输入发射端或接收端的 IP 地址

在 web 浏览器的地址栏(推荐 Google Chrome)进入延长器 网页 UI。

	/	
System Video Wall	Network Functions	
<ul> <li>Version Information</li> </ul>		
Tum, 10 Nov 201 3149433632 1890 3652893836 2523 2716235605 1060 A6.1.1 Build 201	5 15:51:36 +0800 36 u-boot_h.bin 176 uuImage 3640 initrd2m 30	
Update Firmware:		
• Utilities:		



## 6.WEB 用户界面配置

6.1 系统



## 连接延长器的相关信息和设置

6.1.1 版本信息

指示设备的固件版本和相关信息

System	Video Wall	Network	Functions			
▼ Vers	ion Information:					
Tue 321 134 103 A6.	, 10 Nov 2015 1 3775516 204056 1 2515585 3087744 7350415 13568000 1.1 Build 2030	5:55:59 +0800 u-boot_c.bin uuImage 0 initrd2m				
→ Upd	ate Firmware:					
🕨 Utili	ties:					
▹ Stat	istics:					

# 6.1.2 更新固件

更新固件的连接扩展器,请点击[选择文件]选择固件和点击【上传】上传相应的固件和更新。

System Video Wall Network Functions	
Version Information:	
<ul> <li>Update Firmware:</li> </ul>	
選擇檔案 未選擇任何檔案	
Upload	
Warning: Stop any service by disconnecting from the peer before you proceed to upgrade firmware.	

### 发射端固件更新:请选择[webfwh.bin)更新

接收端固件更新:请选择[webfwc.bin)更新



🚽 ftp-shere (NAS-Partilink (NAS I	allc.bin		2015/11/10下午	BIN
♀ Partilink_DATA (NAS-Partilink ( ♣ 下載 ■ 影片	version-c webfwc.bin		2015/11/10 下午 2015/11/10 下午	桶菜 BIN 3
🟪 OS (C:)				
👝 Data (D:)				
◎ DVD RW 磁碟機 (E:) PHOTOSLI	<			>
檔案名稱( <u>N</u> ): webfw	vc.bin	~ 所有檔案		~
		開啟(0	)  ▼ 取消	

需要时间更新固件,在更新的过程中,Web用户界面显示状态如下图:延长器系统

将重新启动后自动更新固件。如果它不自动重启,请手动重启应用新固件。



# 6.1.3 实用工具

有一些功能



# **工厂模式**:点击返回到出厂默认值

**重启:**点击重启延长器系统

控制台 API 指令:输入 Linux 指令作为高级设置

System	Video Wall Network Functions
► Vers	sion Information:
→ Upd	ate Firmware:
🝷 Utili	ties:
-(	Commands
	Factory Default Reboot
8=	
	Console API Command
	Apply
	Output
→ Stat	istics:

6.1.4 统计

说明延长器连接和工作状态



Version Information:	
Update Firmware:	
Utilities:	
Statistics:	
State Machine	
State: s_search	
Network	
ID (Host Name): 82CA8D853D73	
IP Address: 169.254.6.167	
Subnet Mask: 255.255.0.0	
Default Gateway: 169.254.0.254	
MAC Address: 82CA8D853D73	
Casting Mode: Unicast Mode	
LINK MODE: 1G	
Video	
Local Video Output:	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
attached=n	
Video Timing Information:	
timing=[34] 640x480p@60Hz H- V-	
type=RGB HDCP=n (Disable)	
color depth=0	

6.2 视频墙

设置视频墙的应用程序



## 6.2.1 基础设置

Bezel and Gap (	Compensati	on		
ow:			ow	
1		••••••••		····•
OH:			Ţ	
1			\$	
vw:			. 1	:£
1	]	He	<b>"</b>	
VH:			T	<u> </u>
1		UNIT: 0.1mm		
1 Row Position: 0 Column Position: 0	•	UNIT: Panel		Vertical Wonter Court
Preferences Stretch Type:	Fit In	•		
pply To: "This" devi	ce connected	by your browser		
	-	pply		

遮光板与薪酬差距

屏幕尺寸(内部与外部宽度和高度)

- OW:外部宽度 OH:外部高度
- VW:可视宽度 VH:可视高度

## 请注意:



1) 可视宽度必须小于外部宽度,和可视高度必须小于外部高度。

2) 如果管理员不需要这个,只是所有的值设置为0。

### 3) 单位是 0.1 毫米,值必须是整数。



#### 墙大小和位置布局:

选择数监视器垂直/水平数字、行和列的位置的位置。垂直监控数字1~8,水平监测数量1~16





偏好:选择视频适合在屏幕或伸展和旋转角度





	Fit In	
Clockwise Rotate:	Fit In Stretch Out	
Preferences Stretch Type:	Fit In	
Clockwise Rotate	0 +	
ciocilii ise notate.	0	

应用于:

1)所有:配置发射端和接收端在同一IP组。

2)本地:在Web浏览器中输入 IP 地址

3) 主机或客户:选择您希望配置发射器或接收器

Preferences			
Stretch Type:	Fit In		
Clockwise Rotate:	0	$\checkmark$	

Apply To: "All" device(s) in the list

All	Apply
This	
Hosts:	
0000:169.254.10.103	
0:169 254 4 78	

● 显示 OSD:

检查这个盒子每个接收机的具体数字输出连接监视器



Stretch Type:	Fit In	•	
Clockwise Rotate:	0	•	
Apply To: "This" devic	e connected by your	browser	
Apply To: "This" devic	e connected by your	browser	
Apply To: "This" devic This Show OSD	e connected by your	browser	

# 6.2.2 高级设置

sic Setup:		
anced Setup:		
Stan 1. Change	Control Torget	
Step 1: Choose	Control Target	
RO	This	
Show OSD		
Etan 2. Control	Ontions	
Step 2: Control	options	
Reset to Basic Se	tup:	
		( Annual Annu
		Reset
Stretch Type:		
Fit In		Apply
Clockwise Rotate		(T) (APRIL A)
0	•	Apply
c		
1	x 1	Apply
-	<u>j</u> (*	
Row Position:		
0	•	Apply
Column Position:		
0	•	Apply
Horizontal Shift:		The summer
	0	Apply
Vertical Shift:		Apple
	0	Apply
Horizontal Cost	In (N nivels (column count):	
0	op (n pixels/column_count):	Apply
		and the second s
Vertical Scale Up	(N pixels/row_count):	
0		Apply
	2	
Console API Com	mand:	
		Apply



进入"高级设置 (Advanced Setup")"之前,请填写"基本设置 (Basic Setup)",如下所示:

步骤 1:在"基本设置",选择垂直和水平监测计数。例如垂直监控数=3,水平监控数=5



步骤 2:在"高级设置"中,选择视频墙控制的目标

			-	-		
RO	This	r0c1	r0c2	r0c3	r0c4	
R1	r1c0	r1c1	r1c2	r1c3	r1c4	
• R2	r2c0	r2c1	r2c2	r2c3	r2c4	

如果用户不正确的操作,按下"重置"在重置为基本设置功能。

Reset to Basic Setup:		
	Reset	

设置视频输出"符合(Fit In)"或"伸出(Stretch Out)"模式在屏幕上



Stretch Type:		
Fit In	-	Apply
Fit In		
Stretch Out	<u>8</u>	

### 设置视频输出的旋转角度

0	-	Apply
0		
180		
270		

设置的垂直和水平监控基于视频墙的布局。垂直数1~8和水平数1~16。

设置的行位置显示器,数字从0到垂直监控的总数。

3	-	<b>X</b> 5	*	Apply
1				3
2	1			
3				
4				
5				
6				

设置的列位置显示器,数字从0到水平监测的总数。





0	-	Apply
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

设置视频位置转移和视频放大

水平旋转:设置视频水平旋转,向左或向右

垂直旋转:设置视频垂直旋转,向上或向下

水平标尺:设置横向扩展的视频

扩大垂直变化:设置视频垂直转移规模。

Vortical Shift			
	vn		Apply
Dow			Арріу
Horizontal Sci	ale Up (N pixels/	column_count):	
0			Apply
100			

输入 API 命令:输入 Linux 命令做高级设置



	Apply
-	

### 6.3 网络:更新扩展器系统的网络设置

IP Mode.	Auto IP	DHCP	Static		
IP Address	169 254 6 167				
Subnet Mask:	255 255 0 0				
Default Gateway:	169 254 0 254				
					Apply
Lasting Mode					
	nicast				
Multicast U					

# 6.3.1 IP 设置

自动 IP	':	使用延长器自动分配 IP	系统例如:169.254.xxx.xxx。
-------	----	--------------	-----------------------

IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	169.254.6.167			
Subnet Mask:	255.255.0.0			
efault Gateway:	169.254.0.254	,		



DHCP:使用 DHCP 的外部设备,如 IP 分配者分配 IP。

IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	(From DHCP Se	erver)		
Subnet Mask:	(From DHCP Se	erver)		
Default Gateway:	(From DHCP Se	erver)		

#### 静态:使用静态 IP 手动分配。

IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
TD Address	102 168 0 50			
Subnet Mask:	255.255.255.0			
Default Gateway:	192.168.0.1			
		)		

### 6.3.2 铸造模式

选择延长器的广播模式应用程序

多播:指向多个点或多个指向多个点播出

单播:点对点播出



Multicast	Unicast				
Auto select	USB operation mo	ode per casting n	node (recomm	anded)	

## 6.4 功能

### 设置视频输出为发射端和 USB 扩展模式

Vidao	
VILLEU	over IP
🗹 Ena	ble Video over IP
🗹 Ena	ble Video Wall
Сор	y EDID from this Video Output (Default disabled under multicast mode)
Scalor	Output Moder Dees Through
scaler	Cacpac mode. Pass-milougn
Timoo	ut for Detecting Video Lectr 10 seconds
Tuneo	
- run	
	Apply
USB o	Apply
USB ( Z Enal	Apply over IP ble USB over IP
USB ( ☑ Enal Operat	Apply over IP ble USB over IP
USB ( ☑ Enal Operat	Apply over IP ble USB over IP tion Mode: Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode)
USB ( Enal Operations)	Apply Over IP ble USB over IP tion Mode: Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode) Active on link (Unicast network's default mode) Active per request (Multicast network's default mode)
USB o Enal Operation	Apply over IP ble USB over IP tion Mode: Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode) Active on link (Unicast network's default mode) Active per request (Multicast network's default mode)
USB C Enal Operal Operal Compa	Apply Over IP ble USB over IP tion Mode: Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode) Active on link (Unicast network's default mode) Active per request (Multicast network's default mode) http://www.commanded.commande
USB C Enal Operat Operat Compa Compa	Apply Over IP ble USB over IP tion Mode: Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode) Active on link (Unicast network's default mode) Active per request (Multicast network's default mode) attibility Mode: K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)
USB ( Peraton Comparent Comparent Peraton P	Apply over IP ble USB over IP tion Mode: Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode) Active on link (Unicast network's default mode) Active per request (Multicast network's default mode) htibility Mode: K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)



设置视频输出为接收端和 USB 扩展模式

Video over IP  Enable Video over IP  Enable Video Wall  Maximum Bit Rate: Best Effort  Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames  Apply  Apply	/stem	Video Wall Network Functions
<ul> <li>Enable Video over IP</li> <li>Enable Video Wall</li> <li>Maximum Bit Rate: Best Effort</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Mouse not responded, choose per network casting mode)</li> <li>Active per request (Multicast network's default mode)</li> <li>Compatibility Mode:</li> <li>Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer)</li> <li>K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)</li> </ul>	Video	o over IP
<ul> <li>Enable Video Wall</li> <li>Maximum Bit Rate: Best Effort</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames</li> <li>Mouse over IP</li> <li>USB over IP</li> <li>Compatibility Mode:         <ul> <li>Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer)</li> <li>K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)</li> </ul> </li> </ul>	🗹 Ena	ble Video over IP
Maximum Bit Rate: Best Effort   Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames  Maximum Frame	🗹 Ena	ble Video Wall
Maximum Frame Rate: Capture up to 100% of frames  Apply  USB over IP  Enable USB over IP  Operation Mode:  Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode)  Active on link (Unicast network's default mode)  Active per request (Multicast network's default mode)  Compatibility Mode:  Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer)  K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)  Apply	Maxin	num Bit Rate: Best Effort
Apply         USB over IP	Maxin	num Frame Rate: Capture up to 100% of frames
Apply         USB over IP         ✓ Enable USB over IP         Operation Mode:         ● Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode)         ● Active on link (Unicast network's default mode)         ● Active per request (Multicast network's default mode)         ● Active per request (Multicast network's default mode)         Compatibility Mode:         ■ Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer)         ✓ K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)		
USB over IP   Enable USB over IP  Operation Mode:  Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode)  Active on link (Unicast network's default mode)  Active per request (Multicast network's default mode)  Compatibility Mode:  Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer)  K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)  Apply		Apply
<ul> <li>Enable USB over IP</li> <li>Operation Mode:         <ul> <li>Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode)</li> <li>Active on link (Unicast network's default mode)</li> <li>Active per request (Multicast network's default mode)</li> </ul> </li> <li>Compatibility Mode:         <ul> <li>Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer)</li> <li>K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)</li> </ul> </li> </ul>	USB (	over IP
Operation Mode: <ul> <li>Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode)</li> <li>Active on link (Unicast network's default mode)</li> <li>Active per request (Multicast network's default mode)</li> </ul> Compatibility Mode: <ul> <li>Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer)</li> <li>K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)</li> </ul>	🗹 Ena	ble USB over IP
<ul> <li>Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode)</li> <li>Active on link (Unicast network's default mode)</li> <li>Active per request (Multicast network's default mode)</li> </ul> Compatibility Mode: <ul> <li>Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer)</li> <li>K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)</li> </ul>	Opera	tion Mode:
<ul> <li>Active on link (Unicast network's default mode)</li> <li>Active per request (Multicast network's default mode)</li> </ul> Compatibility Mode: <ul> <li>Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer)</li> <li>K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)</li> </ul>	0	Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode)
Compatibility Mode: Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer) K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected) Apply	•	Active on link (Unicast network's default mode) Active per request (Multicast network's default mode)
Compatibility Mode:           Image: Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer)           Image: K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)           Image: Apply		Active per request (Multicust network's derunt mode)
Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer)     K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)     Apply	Comp	atibility Mode:
Appiy		Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer) K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)
		Apply

6.4.1 网络视频:设置视频输出模式

- **启用网络视频**:检查启用网络视频扩展
- **启用视频墙**:检查启用视频扩展建立视频墙
- 启用 EDID 复制: 该函数有限的复制一个接收器
- 标量输出模式:选择所需的标量输出模式或选择"定制"和 8 输入十六进制值更多视频输出分辨率和刷新率

选择。

- 1) 8000004: HD 720p60
- 2) 81000061: WXGA 1366x768@60
- 3) 81000040: WXGA+ 1440x900@60



- 4) 81000051: WUXGA 1920x1200@60
   5) 8100003C: SXGA+ 1400x1050@60
- 超时检测视频丢失:设置的时间停止视频存储当检测视频传输 •

### 自定义标量为发射端输出模式

stem Video Wall	Network Functions
Video over IP	
🖉 Enable Video over	[P
🕑 Enable Video Wall	
Copy EDID from th	s Video Output (Default disabled under multicast mode)
Scaler Output Mode:	Pass-Through
	Pass-Through Full HD 1080p60
anter antere anteres ante	Full HD 1080p50
Timeout for Detectin	Ultra HD 2160p25
Turn off screen on	
	Apply
USB over TD	
USD OVEL IF	
Operation Mode:	
Auto select model	le (Recommanded, choose per network casting mode)
Active on link (	Unicast network's default mode)

自定义标量为接收端输出模式



vstem Video Wall	Network Functions
Video over IP	
🗹 Enable Video over	IP
🗹 Enable Video Wall	
Copy EDID from th	is Video Output (Default disabled under multicast mode)
Scaler Output Mode:	Pass-Through 🔻
	Pass-Through
Timeout for Detectin	Full HD 1080p50 Ultra HD 2160p30 Ultra HD 2160p25
Turn off screen on	Customize
	Apply

### 超时检测视频丢失:

Video over IP		
🖲 Enable Video over IP		
🗹 Enable Video Wall		
Scaler Output Mode: Pass-Through	•	
Timeout for Detecting Video Lost:	10 seconds	
Turn off screen on video lost	3 seconds 5 seconds	
	20 seconds 30 seconds 60 seconds Never Timeout	Apply

### 6.4.2 网络 USB:设置 USB 扩展模式

启用 IP/USB:检查 IP 启用 USB 模式

操作模式:包括"自动选择模式(auto select mode)"、"活跃线(active on line)"和"每个积极请求(active per

request)"模式的选择



兼容模式:检查启用 USB 键盘, USB 鼠标传输模式。

SB over IP
Node:
select mode (Recommanded, choose per network casting mode)
e on link (Unicast network's default mode)
e per request (Multicast network's default mode)
ty Mode:
over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)
Apply

### 6.4.3 IP 系列:设置串行扩展模式

选择 2 型作为操作模式

### 2型设置波特率

串行 IP(Serial Over IP)

Enable Serial ove	r IP				
peration Mode:					
Type 1 (Need	extra control in	struction. For	advanced us	age.)	
Type 2 (Recon	nmanded. Duml	redirection.)		10. St.	
Type 1 guest i	mode				
Type 2 guest i	mode				
Baudrate:	115200	•			
Data bits:	8	•			
Parity:	None	•			
Stop bits:	1	•			

广播模式



Multimet	Contractor and				
MUILICAST	Unicast				
Auto select	USB operation mod	le per casting mo	de (recommar	ided)	
1.40.97				CALCE .	
				-	
					Apply

### 7 广播配置集

有一些例子显示设置为单播、多播、矩阵和视频墙。包括单播和多播广播设置

#### 7.1 多播

使 USB 交互式设备轮流控制,请检查"自动选择 USB 操作模式/铸造模式"



7.2 单播







#### 7.3 矩阵



安装多个发射端和单独设置发射端 ID,编辑群发射端和接收端。接收器通信将从发射端输出视频属于同一组 ID。

#### 7.4 视频墙

3 x5(行 x 列)视频墙设置例子供参考。在多播和矩阵应用模式中,访问记者接收机的 Web 用户界面设置。

#### 7.4.1 基本设置

请参考"部分 6.2.1 基本设置",遵循下面的步骤

- 步骤 1:设置垂直监控数到"3"
- 步骤 2:设置水平监控数到"5"
- 步骤 3:设置监视器的行位置为 0
- 步骤 4:设置列的监控为 0

步骤 5:将设置应用于延长器系统

管理员可以完成每个延长器位置设置依据上面5个步骤。然后按照上面的步骤来设置延长器其他部分的行和

www.foxunhd.com

列的位置从 0 x1,x2 0 x3 3 x5

视频墙的基本设置后,请访问高级设置进行其他的详细设置视频输出。

#### 7.4.2 高级设置

选择您想要控制的监控。你的选择将会显示"这"绿色视频墙矩阵布局。如下面图监视我们选择控制监视器在

### 左上角。

	This	r0c1	r0c2	r0c3	r0c4
	r1c0	rict	r1c2	r163	r104
2	12:0	r2c1	1202	r2c3	r2c4

### 举例说明视频墙控制

这是图的实际视频墙布局显示所选监控在左上角绿色轮廓。



迅速返回到之前设置当不正确的操作的输入时





重置

调整视频输出的水平位置,"左/右移",选中的监控调整显示绿色的轮廓。



调整视频输出的垂直位置,"上/下"转变,所选监控调整显示绿色的轮廓。





水平扩展:扩大视频输出水平的监控显示绿色的轮廓



垂直刻度:扩大垂直视频输出的监控显示绿色的轮廓





# 8 包装清单

- 1) EX57 发射器与接收器
- 2) 2xDC5V (仅从 TX , RX 供电于 TX)
- 3) 2x 红外发射线, 2x 红外接收线
- 4) 2xRS232 线终端插头
- 5)8x 螺丝
- 6) 4x 可拆卸安装挂耳
- 7)2x 遥控器
- 8) 用户手册

# 9 产品服务

1) 损坏要求服务:应该由专业人员提供服务;

A.直流电源或变压器已经损坏;

B.对象或液体已渗透到产品

C.产品浸雨或淋湿;

D.产品非正常运行或者展示性能出现显著变化

E.产品被撤销或内部损坏。

2) 维修人员:不要试图描述的服务产品在本用户手册说明之外,所有服务授权维修人员;

3) 替换零件: 当部件需要更换时确保指定的服务机构使用的零部件制造商或部分与原部件具有相同的特征;未经授权的替代品可能导致火灾、触电或其他危害。

4)安全检查:维修或服务后,要求服务机构执行安全检查并确认产品在适当的工作条件。

10 保证

如果你的产品不正常工作,由于材料或工艺缺陷,我们公司(称为"担保人"),在保证期内显示如下:

(2年质保,90日替换)在你初次购买时("有限保证期")在其选择(a)修复你的产品与新 的或翻新的部分或(b)用一个相同型号的新产品替换,修理或更换的决定由保证人做出;

在保证期内是免费维修的。

在部件保修期内,也是免费的;您必须在保修期内邮寄您的产品,本有限保修仅扩展原始 购买者并仅覆盖产品购买新的,在保修期内送修时,需要您提供购买收据或其他原始证明。

#### 有限质量保证的限制和排除

1)这种有限保修仅覆盖由于材料或工艺缺陷造成的本产品失败,而且不包括正常磨损或化 妆品伤害导致,有限质量保证也不包括损失发生在装运,或失败所引起的产品不是由保证人, 或故障造成事故、滥用、虐待、忽视,处理不当,误用,变更、错误的安装、设置调整,失调的消费 控制,维护不当、输电线激增,闪电伤害,修改,或服务工厂之外的其他服务中心或其他授权服务机 构,由于天灾或损坏等不可抗力因素。

2) 没有表达保证除列在"有限质量保证保险"。保证人不承担意外或间接损失造成的使用本 产品,或引起的任何违反"保证"。(例如:这个不包括赔偿损失的时间,有人删除或重新安装一个 安装单位成本如果适用,旅游和服务,损失或损坏的媒体或图像、数据或其他记录内容。列出的项 目并不排斥,但仅供说明。)零件和服务,不在这有限质量保证内,而是您的责任。