

## **FX-SPE102**

一分二 50 米 HDMI 单网线分配器

尊敬的用户：

感谢您选择 FoxunHD FX-SPE102 一进二出 HDMI 高清分配器，此《FX-SPE102 用户手册》会告诉您如何使用 FoxunHD FX-SPE102。

## **目 录**

- 1 特点**
- 2 规格**
- 3 端口说明**
- 4 EDID**
- 5 应用场所**
- 6 连接与操作**
- 7 典型应用**
- 8 包装清单**
- 9 产品服务**
- 10 保证**

## 1 特点


- 1) 一路 HDMI 输入分配到 2 路单网口输出，并支持 1 路 HDMI 本地环出
- 2) 延长传输距离达 50 米（使用标准 24WGCat5e/6 网线单股）
- 3) 支持 4 级级联
- 4) 支持双向红外传输（38~56kHz），搭配 EX21B-RX 使用
- 5) 支持全高清 1080P，VESA 分辨率：1920x1200
- 6) 支持音频格式：LPCM7.1 Dolby TrueHD, Dolby Digital plus 和 DTS-HD Master Audio  
支持音频格式：LPCM7.1 Dolby TrueHD, Dolby Digital plus 和 DTS-HD 主音频
- 5) 支持 3D，支持 HDCP
- 6) 支持 8 位色深
- 7) 电源：DC 5V2A
- 8) 功率：6W
- 9) 尺寸（LxWxH）：149x79x28mm

## 2 规格

No	名称	内容
1	输入接口	1xHDMI
2	输出接口	2x 单网口，1x 本地环路输出
3	支持分辨率	480p/576i/576p/720p/1080i/1080p@60HZ/VESA 分辨率：1920x1200
4	传输距离(m)	通过 Cat5e/6 单网线传输 50m
5	电源	5V2A
6	功率	6W
7	频宽	带宽：6.75Gb/s
8	时钟频率	140MHz
9	工作温度	-5 to +65°C(+23 to +149°F)
10	存储温度	-10 to +45°C(+14 to +113°F)
11	相对湿度	5 to 95%RH (非冷凝)
12	外形尺寸(mm)	149x79x28
13	重量(kg)	0.3177

注意:规格如有变更,恕不另行通知。质量和尺寸是近似的。

### 3 端口



- 1) EDID 拨码开关
- 2) 红外发射端口
- 3) 红外接收端口
- 4) 指示 HDMI 输出
- 5) 指示 HDMI 输入
- 6) 指示电源输入
- 7) Cat5e/6 输出端口
- 8) HDMI 输出口
- 9) HDMI 输入口
- 10) 电源输入

## 4 EDID 介绍

拨码开关状态	EDID
0000	默认 ( 1080P 2D 2CH )
0001	复制HDMI 输出
0010	1080P2D 2CH
0011	1080P2D 6CH
0100	1080P2D 8CH
0101	默认
0110	1080P3D 2CH
0111	1080P3D 6CH
1111	1080P3D 8CH

## 5 应用场所

SPE102 一分二 Cat5e/6 单网线分配器 ,支持 3D,HDCP,它为大型购物商场 ,HDTV ,STB, DVD 与投影机工厂等提供视频解决方案 ,应用于数据控制中心 ,会议室 ,教育与培训 ,高档住宅等。

## 6 连接与操作

- 1) 连接 HDMI 信号源 ( 如 : PS3, STB, DVD, ETC 等 ) 到高清单网线分配器 ;
- 2) 用 Cat5e/6 线连接 HDMI 分配器与接收器 ( 使用标准 24WGCat5e/6 网线单股 )
- 3) 连接 HDMI 显示设备 ( 如 : HDTV, HD-LCD ) 到接收器的 HDMI 输出端口 ;
- 4) 用 HDMI 线将 HDMI 显示设备连接到分配器的本地环路输出口 ( 如 : HDTV, HD-LCD )
- 5) 插上 IR-TX 线与 IR-RX 线到分配器的 IR 红外端口
- 6) 插上 IR-TX 线与 IR-RX 线到接收器的 IR 红外端口

7) 连接直流电源 DC5V2A 到 SPE102 电源输出端口。

## 7 典型应用

### 1) 应用一



### 2) 应用 2

#### 级联4层



#### 温馨提示：

- 1) 请轻插轻拔线缆；
- 2) 当通电时，请不要插入或拔出 HDMI 线缆；请在断电时连接 HDMI 线。

## 8 包装清单

- 1) SPE102 1x2 HDMI 单网线分配器
- 2) DC5V 2A 适配器
- 3) 用户手册

## 9 产品服务

- 1) 损坏要求服务：应该由专业人员提供服务；
  - A.直流电源或变压器已经损坏；
  - B.对象或液体已渗透到产品
  - C.产品浸雨或淋湿；
  - D.产品非正常运行或者展示性能出现显著变化
  - E.产品被撤销或内部损坏。
- 2) 维修人员：不要试图描述的服务产品在本用户手册说明之外,所有服务授权维修人员；
- 3) 替换零件：当部件需要更换时确保指定的服务机构使用的零部件制造商或部分与原部件具有相同的特征；未经授权的替代品可能导致火灾、触电或其他危害。
- 4) 安全检查：维修或服务后,要求服务机构执行安全检查并确认产品在适当的工作条件。

## 10 保证

如果你的产品不正常工作,由于材料或工艺缺陷,我们公司(称为“担保人”),在保证期内显示如下：

(2年质保,90日替换)在你初次购买时(“有限保证期”)在其选择(a)修复你的产品与新的或翻新的部分或(b)用一个相同型号的新产品替换,修理或更换的决定由保证人做出；  
在保证期内是免费维修的。

在部件保修期内,也是免费的；您必须在保修期内邮寄您的产品,本有限保修仅扩展原始购买者并仅覆盖产品购买新的,在保修期内送修时,需要您提供购买收据或其他原始证明。

## 有限质量保证的限制和排除

1) 这种有限保修仅覆盖由于材料或工艺缺陷造成的本产品失败,而且不包括正常磨损或化妆品伤害导致,有限质量保证也不包括损失发生在装运,或失败所引起的产品不是由保证人,或故障造成事故、滥用、虐待、忽视,处理不当,误用,变更、错误的安装、设置调整,失调的消费控制,维护不当、输电线激增,闪电伤害,修改,或服务工厂之外的其他服务中心或其他授权服务机构,由于天灾或损坏等不可抗力因素。

2) **没有表达保证除列在“有限质量保证保险”。**保证人不承担意外或间接损失造成的使用本产品,或引起的任何违反“保证”。(例如:这个不包括赔偿损失的时间,有人删除或重新安装一个安装单位成本如果适用,旅游和服务,损失或损坏的媒体或图像、数据或其他记录内容。列出的项目并不排斥,但仅供说明。)零件和服务,不在这有限质量保证内,而是您的责任。